



MONTERING

PENDLEN ER TUNG. VÆR MEGET OMHYGGEJLIG OG FØLG MONTERINGSVEJLEDNINGEN.

LAMPEN SKAL MONTERES I BÆRENDE LOFTMATERIALE. DET ANBEFALES AT LADE BESKYTTELSE POSEN BLIVE PÅ, MENS LAMPEN MONTERES, FOR AT UNDGÅ RIDSER OG SNAVS.

MATERIALER : AKRYL - ALUMINIUM - RUSTFRI STÅL - EPDM ORING

INSTALLATION

HUSK AT SLUKKE FOR STRØMMEN TIL PENDLEN INDEN DU PÅBEGYNDER INSTALLATION

LAD ALTID EN EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR UDFØRE DIN INSTALLATION.

RENGØRING

HUSK AT SLUKKE FOR STRØMMEN TIL PENDLEN INDEN DU PÅBEGYNDER RENGØRING.

FOR SÆRLIG RENGØRING AF LAMPEN, SE INSTRUKTIONS VIDEOEN PÅ WWW.OSMUNDOLSEN.COM



OBS! RENGØR IKKE GLASSENE MED EN KLUD ELLER ANDET STOF, DA DETTE KAN RIDSE GLASSENE.

RESERVEDELS UDSKIFTNING

KONTAKT FABRIKANTEN FOR ORIGINALE RESERVEDELE TIL PRODUKTET.

LAD ALTID EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR UDFØRE DIN REPARATION.

FOR BORTSKAFFELS AF PRODUKTET, BEDES I KONTAKTE FABRIKANTEN OSMUND OLSEN APS



MAX 20W
E27
220V - 240V -
50/60 Hz

